




Cinderella[®]
Aseos Incinadores


USO DEL INODORO CINDERELLA




1 Compruebe que la luz verde del panel de control está encendida, lo que indica que la unidad está encendida y lista para su uso.




Levante la tapa y el asiento del inodoro. Una luz roja empieza a parpadear. El ventilador se pone en marcha.



Coloque un forro de taza en la taza. Use un forro de taza nuevo para cada visita.




Baje el asiento. El inodoro está listo para usar.




Use el inodoro de la manera habitual. Si se producen pocos residuos, puede ser útil verter un poco de agua en el cuencola taza para añadir peso.



Cierre la tapa del inodoro.



Presione el botón «Start» [Inicio] para que caigan el forro de la taza y su contenido caigan a la cámara de incineración. La incineración comienza en cuanto se cierra la trampilla. El inodoro ya está listo para el siguiente usuario.



8 Mientras esté activa la incineración se mostrará una luz amarilla constante. El inodoro se puede usar en cualquier momento. El uso interrumpirá temporalmente la incineración. El tiempo de incineración puede variar en función del número de visitas y de la cantidad de residuos.

 Made in Norway